

Пуф Kids спецификация				
№ Дет.	Наименование детали	Размер Дет.	Материал	Кол-во
1	Бок	384x380	ДСП 16 мм	2
2	Задняя/передняя стенка	364x348	ДСП 16 мм	2
3	Дно	384x348	ДСП 16 мм	1
4	Крышка	420x420	Мягкий элемент	1

Таблица фурнитуры тумбы

№1 Опора регулируемая  4шт.	№2 Винт для (минификса)  12шт.	№3 Стяжка эксцентриковая (минификс)  12шт.	№4 Заглушка для (минификса)  12шт.	№5 Конфирмат (евровинт)  4 шт.	№6 Заглушка к конфирмату  4шт.
№7 Клей ПВА  1 шт.	№8 Шкант 8x30  12шт.	№9 Саморез 3,5x15  6шт.	№10 Ключ шестигранный S4  1 шт.	№11 Петля  2 шт.	

### Эксплуатация и уход за мебелью.

Сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материалов, но, также, от правильного ухода за мебелью в процессе эксплуатации. Щитовые поверхности следует предохранять от механических повреждений.

При ослаблении соединений необходимо периодически подкручивать винты и стяжки.

В процессе эксплуатации загрязненные места следует очищать мягкой тканью, средствами по уходу за мебелью. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при t не ниже +2 С. Не допускается установка и хранение мебели в помещении с влажностью более 70%.

После сборки изделия необходимо наклеить ярлык, находящийся в пакете с фурнитурой на заднюю стенку мебели в угол.

### Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия-12 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

В течение действия гарантийного срока производитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителем условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Для предъявления претензий необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.

Группа компаний «Орматек»  
Тел. 8-800-333-37-37

# Пуфик Соната Kids



Высота - 450 мм  
Ширина - 420 мм  
Глубина - 420 мм

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать ее рекомендациям.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и совершенствования конструкций изделий, замены крепежной фурнитуры без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектность согласно комплекточной ведомости, и внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

## Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, во избежание повреждений кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса следует производить в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить отделанные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно под прямым углом, не допуская их качания.

Для сборки потребуется угольник, молоток и отвертка.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющемуся на них маркировке.

**Внимание!** Проверьте наличие фурнитуры и метизов.

Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.




Рис.1

## Сборка тумбы.

Сборка тумбы начинается с установки фурнитуры на боковинах пуфа дет.№1.

В отверстия диаметром 5мм ввинтите винты минификса (поз.2), а в отверстия диаметром 8мм вставьте шканты (поз.8) до упора, предварительно смазав их клеем ПВА рис.1а.

В отверстия диаметром 15мм на задней и передней стенках дет.№2 установите эксцентрики минификса (поз.3). рис.1б. Таким же образом установите эксцентрики в дно пуфа дет.№3. рис.1б.

Далее, детали №1, №2, №3 собрать между собой, вставив винт в эксцентрик и повернув эксцентрик с помощью отвертки или ключа S4 (поз.10) по часовой стрелке. Дополнительно закрепить дно дет.№3 к передней и задней стенкам конфирматами (поз.5). рис.2 с помощью ключа S4.

Далее с помощью саморезов 3,5х15 (поз.9) установить петли (поз.11) одной частью на крышку пуфа дет.№4, а другой частью на верхнюю кромку задней стенки в специальные надсверленные отверстия (рис.2).

**ВНИМАНИЕ!** Чрезмерно сильное затягивание саморезов может привести к появлению трещин на кромке.

Вверните в нижние торцы боковин регулируемые ножки (поз.1).

Закройте всю видимую фурнитуру пластиковыми заглушками (поз.4),




Рис.2